

Ovládání přístroje Aastra 6755



Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru jsou zobrazeny další informace, např. indikace čísla volajícího. Další tři řádky displeje umožňují popis přílehlých programovatelných tlačítek.

Obecný popis tlačítek




Programovatelná tlačítka se používají pro uložení:

- dohledu (prioritně tlačítka označená L1 a L2)
- telefonních čísel
- často používaných funkcí – dohled nad pobočkou, přesměrování, práce se skupinou

LED diody u programovatelných tlačítek dovolují sledovat stav dohledovaných linek nebo naprogramovaných funkcí. Indikace jsou:

- příchozí volání
- čekající hovor
- hovor nebo zapnutá funkce
- volná linka nebo vypnutá funkce



Navigační klávesy



Zelené tlačítko se používá pro:

- volbu posledního volaného čísla
- volbu čísla ze seznamu



Tlačítko programování slouží:

- k programování tlačítek
- k nastavení funkcí telefonů



Tlačítko seznamu se používá k aktivaci funkcí seznamu:

- přístup do interního telefonního seznamu
- přístup do seznamu zmeškaných volání



Tlačítko pro přepojení a přístup do hlasové pošty

- slouží pro přepojování
- v klidovém stavu telefonu po stisknutí tlačítka pro vstup do vlastní hlasové schránky



Tlačítka - / + slouží:

- k nastavení hlasitosti tlačítek, reproduktoru, mikrofonu, vyzváněcího tónu
- k nastavení kontrastu displeje
- k procházení položek telefonního seznamu



Červené tlačítko se používá pro:

- přerušení vyzvánění příchozího volání
- ukončení hovoru
- zrušení volby při programování



OK

- potvrzovací tlačítko



Tlačítka L1 / L2

- programovatelná tlačítka
- použitelná stejně jako ostatní, pouze nemají nálepky
- ideální pro naprogramování dohledů



Tlačítko reproduktoru se používá:

- v průběhu hovoru k zapínání nebo vypínání hlasitého režimu
- aktivace je indikována kontrolkou LED



Tlačítko MUTE

- slouží k vypnutí / zapnutí mikrofonu v průběhu hovoru
- funkce je indikována kontrolkou LED

Nastavte si Váš přístroj







Pokud často používáte některé telefonní funkce - jako například cílová volba, zapnutí/vypnutí přesměrování, převzetí hovoru, dohled nad stavem jiného aparátu atd. - můžete aktivovat tyto funkce jednoduchým stiskem tlačítka. Samozřejmě je možné funkce na Vašem programovatelném tlačítku kdykoliv změnit.

Poznámka: Pokud používáte Váš telefon bez zvednutého sluchátka, stiskněte na konci hovoru nebo programovací fáze tlačítko (se symbolem zavěšení).

Zadání nejčastěji používaných telefonních funkcí

Čtrnáct tlačítek s kontrolkami (dvanáct +L1/L2) nabízí možnost uložení tel. čísel nebo funkcí dle Vaší volby.

Programování:

1. stiskněte tlačítko , na displeji se objeví nápis **PROGRAMOVANI**
2. stiskněte tlačítko 
3. stiskněte programované tlačítko 
4. zadejte typ programování a příslušné ident. číslo funkce nebo tel. číslo
5. stiskněte tlačítko 
6. stiskněte tlačítko 
7. pro programování dalších tlačítek opakujte body 3- 5
8. pro ukončení programování stiskněte tlačítko s červeným sluchátkem 

Programovací možnosti pro funkční tlačítka - typy programování

Typ 0:

Vymaže nastavení programovaného tlačítka.

Typ 1:

Tímto typem programování se ukládají interní a externí tel. čísla a funkce mezi dvěma hovory jako např. převzetí hovoru a funkce během hovoru např. automatické zpětné volání, konkrétní kódy jsou popsány v dokumentu „Základní ovládání telefonní ústředny“. Pozn.: Externí čísla je nutno uložit včetně přístupového prefixu pro externí volání (0).

Typ 2:

Není použito.

Typ 3:

Tento druh programování je užitečný, pokud chcete uložit sekvenci tónů DTMF, např. pro ovládání záznamníku, hlasové pošty nebo veřejné služby Operátor.

Typ 4:

Umožňuje naprogramování monitorování některé pobočky jakož i přímé volání této pobočky. Monitorování Vám umožňuje sledovat stav pobočky: zhasnuto - pobočka je volná, stiskem tlačítka pobočku voláte, nebo na ni přepojujete trvalý svit - pobočka je obsazená blikání - na pobočce právě vyzvání hovor, stiskem tlačítka hovor přebíráte.

Typ 5:

Umožňuje naprogramování signalizace hovoru určeného pro Vaši pobočku, ale přesměrovaného na jinou pobočku jakož i převzetí takového hovoru nebo přímé volání pobočky kam je přesměrováno.

Typ 6 a 7:



Není použito.

Typ 8:




Je použit při programování funkcí používaných mezi dvěma hovory (např. filtrace, přesměrování)

Příklady programování tlačítek

A. Naprogramování externího čísla 315899567 pod programovatelné tlačítko

Stiskněte tlačítko  a . Pak stiskněte vybrané programovatelné tlačítko.

Zadejte typ programování - stiskněte tedy tlačítko "1", nyní zadejte externí číslo včetně prefixu (0). Stiskněte postupně tlačítka "0315899567", programování potvrďte stiskem tlačítka a ukončete

stiskem tlačítek  a . Programování ukončete stiskem tlačítka .

Naprogramované číslo použijete jednoduše tak, že stisknete naprogramované tlačítko.

B. Naprogramování interkomového tlačítka na Vašeho kolegu na pobočce 318

Stiskněte  a . Pak stiskněte vybrané programovatelné tlačítko. Zadejte

typ programování "4". Navolte "318", potvrďte a ukončete stiskem tlačítek ,

 a .

Toto tlačítko můžete použít:

- K přímému volání kolegu, nebo k přepojení na kolegu - stiskem tlačítka.
- Pokud tlačítko trvale svítí, znamená to, že Váš kolega hovoří; stiskem tlačítka a následným stiskem kódu tlačítka R a "5" aktivujete funkci zpětné volání (call-back), takže až kolega zavěsí, budete automaticky zavolání.
- Pokud tlačítko bliká, znamená to, že u kolegy zvoní telefon; pokud je například nepřítomen, můžete jeho telefon stiskem tlačítka převzít.

Nastavení vyzváněcí melodie

Stisknutím tlačítka  a pomocí navigační klávesy ▲ nalistujte na displeji **ZVONENI**.

Stiskněte .

Pomocí navigačních kláves ◀ ▶ zvolte vyzváněcí melodii.

Zmáčkněte tlačítko ▼ a pomocí tlačítek ◀ ▶ nastavte hlasitost vyzvánění.


Zmáčkněte tlačítko ▼ a pomocí navigačních kláves ◀ ▶ zvolte vyzváněcí melodii pro čísla z privátního tel. seznamu.

Zmáčkněte tlačítko ▼ a pomocí tlačítek ◀ ▶ nastavte hlasitost vyzvánění pro čísla z privátního tel. seznamu.

Potvrďte tlačítkem .

Vytáčení osobní zkrácené volby

Stiskněte tlačítko  a pomocí ▼ nalistujte **ZKRAC. VOLBY**. Potvrďte stiskem

. Volte číslo zkrácené volby (0-9).


Lze také použít rychlejší způsob ** před rychlou volbou 0 – 9.

Programování osobní zkrácené volby


1. Zadávání : Vytočte *51 x číslo
2. Mazání : Vytočte #51 x


kde x je pozice zkrácené volby 0-9



Interní telefonní seznam


Pro vstup do interního telefonního seznamu stiskněte  a pomocí ▼ nalistujte

PRIVATNI SEZ. Potvrďte stiskem .


V seznamu můžete listovat pomocí navigačních kláves ▲▼. Nebo hledat zadáním počátečního písmene. Na displeji je přitom zobrazeno jméno, další údaje (číslo), nebo možnosti (editace, smazání záznamu) nalistujete klávesami ◀▶. Výběr potvrďte klávesou .

Číslo odpovídající zobrazenému jménu vytočíte stiskem .


Pokud se nacházíte v tel. seznamu, tak nový záznam do seznamu přidáte po stisknutí klávesy . Nejprve jméno, pak telefonní číslo. V obou případech potvrďte pomocí .

Pro návrat / zrušení použijte .


Seznam nepřijatých hovorů

Pro přístup do seznamu nepřijatých hovorů stiskněte  a pomocí ▲ nalistujte

PRICHOZI HOV. Potvrďte stiskem .


V seznamu listujete pomocí ▲▼. Další informace o zobrazeném záznamu získáte listováním pomocí ◀▶. Číslo odpovídající zobrazenému záznamu vytočíte stiskem .

Zobrazené číslo můžete uložit do privátního telefonního seznamu po stisku tlačítka .


Pro návrat / zrušení použijte .

Seznam volaných čísel

Pro přístup do seznamu volaných čísel stiskněte .

V seznamu listujete pomocí ▲▼. Další informace o zobrazeném záznamu získáte listováním pomocí ◀▶. Číslo odpovídající zobrazenému záznamu vytočíte stiskem .

Zobrazené číslo můžete uložit do privátního telefonního seznamu po stisku tlačítka .

Pro návrat / zrušení použijte .