

## Ovládání přístroje AEG Milano 40



### Obecný popis tlačítek



listování v seznamech / menu



potvrzení výběru



přístup do seznamu nepřijatých / přijatých hovorů



vstup do telefonního seznamu (uložen v přístroji)



potvrzuje volbu (volání na zobrazené číslo)



smazání čísla / poslední číslice



vstup do menu telefonu



zrušení předchozí operace (např. v menu návrat do předchozí úrovně)



tlačítka rychlé volby



tlačítka FLASH - viz. návod k ovládání telefonní ústředny (přepojování hovorů)



během hovoru vypne / zapne mikrofon (signalizováno na displeji)




přístup do seznamu naposledy volaných čísel (nelze ukládat do tlf. seznamu,

pomocí tlačítka



lze pouze odstranit ze seznamu)



nastavení hlasitosti, včetně vyzvánění (v klidovém stavu)



zapínání / vypínání režimu handsfree

## Volba

Klasicky lze po vyzvednutí sluchátka na numerické klávesnici volit telefonní číslo volaného.

Kromě toho lze volané číslo na numerické klávesnici zadat již před vyzvednutím telefonního sluchátka.

Jednotlivé číslice lze mazat pomocí tlačítka



Po zvednutí sluchátka telefon po krátké pauze vytočí předvolené číslo.

Stejně tak po stisknutí tlačítka



nebo



- v obou případech se telefon přepne do režimu handsfree.

## Seznam nepřijatých / přijatých hovorů

V klidovém stavu je na displeji přístroje zobrazeno:

**CLIP-XX/YY**


**XX** – je počet nepřijatých hovorů, které zároveň nebyly zobrazeny

**YY** – je počet telefonních čísel příchozích hovorů, které je možné listovat v tomto seznamu

Do seznamu nepřijatých / přijatých hovorů se dostanete stiskem tlačítka



V seznamu lze listovat pomocí šipek. U každého hovoru (tlf. čísla) je zobrazen čas a datum.


Pokud stisknete tlačítko  můžete zobrazené číslo uložit do telefonního seznamu přístroje, nebo pod jedno ze tří tlačítek rychlé volby (výběr šipkami).

Stiskem tlačítka  lze zobrazené číslo vymazat ze seznamu.

Nutno potvrdit tlačítkem



## Telefonní seznam

Do telefonního seznamu vstoupíte stiskem tlačítka . V zobrazeném menu dostanete na výběr:

- **Kontrola**, hledání v telefonním seznamu (lze používat šipky a počáteční písmeno).

- Zobrazené číslo lze volit zvednutím sluchátka, stiskem  nebo 


- Zobrazené číslo lze smazat stiskem



- **Nový**, přidání nového telefonního čísla (nejprve zadáte číslo, pak jméno)
- **Vymazat vše**, vymaže celý telefonní seznam

## Nastavení zvuku, včetně zvonění

Pomocí tlačítka  vstupte do menu telefonu, stiskem tlačítka  nalistujte položku

**Zvuky** a potvrďte výběr tlačítkem 

V zobrazeném menu můžete pomocí šipek vybírat z následujících možností:

- **Vyzvánění**, volba vyzváněcí melodie
- **Vyzv. hlas.**, nastavení hlasitosti vyzvánění
- **Zvuk tlačítek**, možnost zapnutí / vypnutí zvuků tlačítek



## Tlačítka rychlé volby





V případě, že pod tlačítkem rychlé volby není uložen žádný záznam, tak se po jeho stisknutí na displeji objeví **Nový**.

Potvrďte tlačítkem  a zadejte telefonní číslo a jméno.

Pokud pod tlačítkem je uložen záznam, tak se po jeho stisknutí zobrazí uložené číslo.

Číslo volíte zvednutím sluchátka, stiskem tlačítka , nebo .

Zobrazené číslo lze z rychlé volby odstranit stiskem tlačítek  a .

Rychlou volbu lze použít i v případě přepojování hovoru na číslo uložené pod tlačítkem **rychlé volby (M1 - M3)**.

Stiskněte tlačítko , pak tlačítko **rychlé volby (M1 - M3)** a nakonec .