

Polyfunkční dům Rokycanova

Základní ovládání telefonní ústředny NeXspan



Po zvednutí sluchátka

Volba:

interní číslo volání jiného interního účastníka pomocí zkrácená volby; zkrácená volba odpovídá posledním 4 číslicům z tlf. čísla (neplatí pro přenesená tlf. čísla)

0 + externí číslo přístup na státní linky JTS (externí hovory mimo budovu)

Během hovoru

Písmeno R znamená tlačítko: **R**, **F** nebo **FLASH** (platí pro aparáty s tónovou volbou).

Volba (Přepojování):

R + interní číslo započítí dalšího hovoru, stávající hovor jde do čekání

R + 0 + vnější číslo započítí dalšího vnějšího hovoru, stávající hovor čeká

Během hovoru, druhý hovor už čeká

Volba:

zavěsit	přepojení toho, kdo čeká, na toho, s kým mluvíte
R + 1	zakočení stávajícího hovoru a návrat k čekajícímu
R + 2	přehození stávajícího a čekajícího hovoru
R + 3	založení třístranné konference

Další praktické služby

Přesměrování

*21 + číslo pobočky	okamžité (nepodmíněné) přesměrování hovorů na jinou pobočku
*22 + číslo pobočky	přesměrování na vybranou pobočku, pokud hovor neberete
*23 + číslo pobočky	přesměrování na vybranou pobočku, pokud máte obsazeno
*25	okamžité (nepodmíněné) přesměrování na hlasovou schránku
*26	přesměrování do hlasové schránky, pokud hovor neberete
*27	přesměrování do hlasové schránky, pokud máte obsazeno
#20	zrušení všech přesměrování

Převzetí hovoru

*01	vyzvednutí jiného telefonního aparátu ve skupině
*02 + číslo telefonu	vyzvednutí jiného telefonního aparátu

Hlasová schránka (pošta)

*53	přístup do hlasové schránky (výběr zprávy / nastavení), po vytočení je k dispozici hlasový průvodce přednastavené heslo pro přístup ke schránce je: 0000
------------	---

Pozn.: Některé z uvedených služeb ústředny jsou dostupné pouze v případě jejich aktivace (např. hlasová schránka).

Ovládání hlasové pošty

Přesměrování na hlasovou poštu: okamžitě *25, zpožděně *26, při obsazenu *27

Zrušení přesměrování: #20

Zanechání vzkazu v jiné schránce *89+číslo schránky

Výběr vzkazu z vlastního telefonu: *53

Vnitřní číslo hlasové pošty: 7007

Vnější číslo hlasové pošty: 464 007 007

